



PHILIPS

SUPER-INDUCTIE ONTVANGTOESTEL TYPE No. 638A

HANDLEIDING VOOR DE BEDIENING

Schakelknop - Voor het inschakelen van het toestel draait men dezen knop uit den linker stand in den tweeden of derden, zoodat het gewenschte golflengtegebied (200—600 m of 760—1900 m) in de vensteropening verschijnt. Evenals op de micro-index-schaal is het kortegolfgebied hierbij door zwarte cijfers op witten achtergrond en het langegolfgebied door witte cijfers op zwarten achtergrond aangegeven. In den vierden stand („ \odot ”) is het toestel op gramfoonweergave ingesteld.

Klankregelaar - Met dezen knop kan het timbre van de weergave worden geregeld. Bovendien is het mogelijk, hiermee storende geluiden, zooals b.v. interferentietonen van twee zenders en naaldgeruisch bij gramfoonweergave, te onderdrukken.

Stationskiezer - Kort na den schakelknop op het gewenschte golflengtegebied te hebben ingesteld, zijn de lampen op temperatuur gekomen en kan het gewenschte station worden gekozen. Hiertoe stelt men den wijzer met dezen knop op het overeenkomstige punt van de betreffende schaal in. (Roode punten geven die golflengten aan, waarop twee of meer zenders kunnen werken, zoodat deze uitzendingen onder bepaalde omstandigheden gestoord kunnen zijn.) Ter vergemakkelijking kan van de in deze gebruiksaanwijzing afgedrukte stationslijsten gebruik worden gemaakt. Men ga steeds na, of de wijzer wel zóó is ingesteld, dat de zender het best doorkomt; reeds een geringe afwijking van de golflengte van den zender kan tot vervorming aanleiding geven.

Volumeregelaar - De geluidssterkte moet met dezen knop op de gewenschte waarde worden geregeld. Is deze voor een bepaald station eenmaal ingesteld, dan behoeft men — dank zij de automatische gevoeligheidsregeling — verder niet meer aan dezen knop te draaien.

Micro-index-schaal - Indien men de stationsplaat van de micro-index-schaal wenscht te vervangen, schuift men deze omhoog, waarna de andere schaal zoo wordt ingezet, dat deze nauwkeurig aansluit aan de golflengtebanden op het venster.

Ontvangst zonder antenne - Met dit toestel kan, onder niet te ongunstige omstandigheden, ook zonder antenne veelal nog goede ontvangst verkregen worden, door middel van een ingebouwde antenne. Deze wordt automatisch ingeschakeld zoodra de steker uit het antennecontact wordt getrokken.

Luidsprekers - Den ingebouwden luidspreker kan men uitschakelen, door den schakelaar bovenaan de achterzijde uit den normalen stand „1” in stand „0” te draaien. Op de bussen „ \square ” aan de achterzijde kan een extra luidspreker (met hooge impedantie) worden aangesloten.

Gramfoonopnemer - Een electriche gramfoonopnemer kan blijvend op de bussen „ \odot ” achteraan het apparaat worden aangesloten.

